


SoftBank SELECTION

エリアフリー 録画対応デジタルTVチューナー Plus



型番 SB-TV06-WRIP

セットアップガイド

はじめの確認

本書・ヘルプの使いかた	3
準備	4
ご注意	5
内容品を確認する	6
各部の名前と機能	7

STEP 1

本体の準備

接続の全体図	8
1. B-CAS カードを入れる	9
2. LAN ケーブルをつなぐ	10
3. アンテナケーブルをつなぐ	11
4. ハードディスクドライブをつなぐ	12
5. 電源ケーブルをつなぐ	13

STEP 2

アプリの設定

アプリ設定の流れ	14
iPhone / iPad で使う	16
Android 端末で使う	24
チャンネルを切り替える	32
音量を調整する	33

STEP 3

こんなときは	34
製品の仕様について	40
安全上のご注意	42
使用上のご注意	45

本書について

- 本書では「エリアフリー 録画対応デジタル TV チューナー Plus」を「本製品」または「本体」と表記しています。
- 本書では「エリアフリー TV Plus」を「アプリ」と表記しています。
- 本書では地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送を総称して「デジタルテレビ放送」と表記しています。
- 本書で使用している画像は、実際とは異なる場合があります。
- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- 本書では ® および ™ などの商標マークを一部省略しています。
- 本書に記載されていない操作方法については、アプリのヘルプを参照してください。

本書・ヘルプの使いかた

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書では、お客様が本製品でテレビの視聴を始められるまでの手順を案内しています。
順番にページをめくって手順を進めてください。

STEP 1

はじめの確認

- 内容品の確認
- 各部の名前と機能を知る

STEP 2

本体の準備

- B-CAS カードの挿入
- LAN ケーブルの接続
- アンテナケーブルの接続
- ハードディスクドライブの接続
- 電源ケーブルの接続

STEP 3

アプリの設定

- ネットワークへの接続
- アプリのインストール
- アプリの初回設定

アプリの使い方については、アプリをインストール後、次の手順でヘルプを参照してください。


- iPad / iPhone の場合：アプリ画面下部の  をタップする
- Android 端末 / Kindle Fire の場合：アプリ画面上部の  (または ) をタップし、[ヘルプ]を選ぶ

※ P.42 の「安全上のご注意」をお読みになったうえで、正しく安全に使用してください。


準備

視聴や録画には、以下のもの(市販品)が必要です。


アンテナケーブル
(F 型コネクタ付き)



LAN ポート (10BASE-T/
100BASE-TX)を搭載した
無線 LAN ルーター



ハードディスクドライブ
※ 録画する場合のみ。



ハードディスクドライブについて

- 動作確認済みのハードディスクドライブについては、<http://www.pixela.co.jp/sbhdd/> でご確認ください。
- 接続できる外付けハードディスクドライブは 1 台(最大 2.0TB)です。
- 録画した番組を複製することや、他の機器で再生することはできません。

ご注意

- ・ 4G LTE 通信で視聴を続けると、パケット通信料が高額になる場合や、通信事業者が定めるパケット使用上限量超過により通信制限がかかる場合があります。あらかじめパケット通信定額サービスへご加入いただくとともに、通信事業者とのご契約内容や契約約款をご確認ください。
- ・ 本製品は対応機種以外では使用できません。
- ・ インターネット回線契約や、インターネットの通信費用はお客様のご負担になります。
- ・ 有料チャンネルを視聴するには、各放送局との契約が必要です。各放送局にお問い合わせください。
- ・ デジタルテレビ放送は、複数の対応機種での同時視聴はできません。
- ・ Bluetooth 製品への音声出力はできません。
- ・ 録画が始まると、別のチャンネルを視聴中でも、録画中のチャンネルに切り替わり、録画が終わるまでチャンネルの切り替えができません。
- ・ 外出先からの視聴機能について
 - ・ 快適にご利用いただくには、本製品を接続するネットワーク環境の上り回線と対応機種を接続するネットワーク環境の下り回線に、1.0Mbps 以上の帯域が必要です。
 - ・ ご利用可能な環境であっても、本製品および対応機種を接続するそれぞれのネットワーク環境や通信状態により、本機能をご利用できない場合があります。
 - ・ ご利用可能な環境は、予告なく変更される場合があります。
 - ・ 一部、外出先での視聴（リモート視聴）に対応していないチャンネルがあります。詳しくは、次世代放送推進フォーラム(NexTV-F)の「リモート視聴について」(WEB)でご確認ください。
 - ・ リモート視聴機能の規格上、90 日に 1 回、本体を設置する場所で本体と対応機種を接続(視聴)する必要があります。
 - ・ 本機能の提供を停止する場合があります。


次のページから手順がはじまります ➡

内容品を確認する


はじめに、製品に含まれる内容品がすべてそろっているか確認してください。

STEP 1


本体 × 1




AC アダプター × 1




電源ケーブル × 1



LAN ケーブル × 1



B-CAS カード × 1
(使用許諾契約書に添付)





セットアップガイド(本書) × 1

内容品に異常や不足があるときは、購入から2週間以内に弊社ユーザーサポートセンター(巻末)にお問い合わせください。


各部の名前と機能

各部の名前とその機能について覚えておきましょう。



接続の全体図

アンテナで受信した放送を無線 LAN ルーターからお使いの機器へ送ります。




※ 注 1 デジタルテレビ放送は、複数の対応機種での同時視聴はできません。

※ 注 2 ケーブルテレビをご利用の場合は、ケーブルテレビのアンテナ端子につないでください。

※ 注 3 iPad / iPhone / Android 端末を接続するには、無線 LAN ルーターの SSID とパスワードが必要です。

1. B-CAS カードを入れる

B-CAS カードを台紙からはずして、本体に挿入します。




図の方向に入れてください。

B-CAS カードとは？

デジタルテレビ放送は著作権保護のため放送に暗号がかけられており、この暗号を B-CAS カードで解くことで映像を表示しています。B-CAS カードの取り扱いについては P.45 を参照してください。

2. LAN ケーブルをつなぐ

同梱の LAN ケーブルを使って、お使いの無線 LAN ルーター（市販品）と接続します。




無線 LAN ルーターとは？

家庭内にネットワーク環境を作るための機器です。ご家庭に引かれている 1 本のインターネット回線を複数の機器で同時に使うことができます。インターネットプロバイダーが貸し出しているモデムが無線 LAN ルーターの機能を兼ねている場合もあります。

3. アンテナケーブルをつなぐ

アンテナケーブル(市販品)を壁側のアンテナ端子と接続します。




ケーブルテレビで見るときは？

ケーブルテレビのアンテナ端子につないでください。本製品ではケーブルテレビの配信方式がパススルー方式の場合のみ受信できます。詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

4. ハードディスクドライブをつなぐ

番組を録画する場合は、ハードディスクドライブ(市販品)を接続します。

※ 視聴のみの場合は、手順 5 に進んでください。




ハードディスクドライブの接続について

ハードディスクドライブとUSBケーブルは別途用意してください。また、接続はUSBハブを使わずに、直接本体とつないでください。

5. 電源ケーブルをつなぐ

AC アダプターと電源ケーブルを接続して、コンセントにさします。



コンセントへは最後につないでください

コンセントにつなぐと電源が入り、すぐにネットワークやハードディスクドライブへの接続確認が始まります。すべての接続が完了してからコンセントにつないでください。

アプリ設定の流れ

アプリの設定は3つのステップに分かれています。

Wi-Fi の設定

お使いの機器をネットワークに接続します。



アプリのインストール

アプリをお使いの機器にインストールします。



アプリの初回設定

チャンネルをスキャンして、受信する放送局を設定します。



お使いの機器に応じて、アプリの設定を行ってください。

iPhone / iPad で使う

P.16

Android 搭載のスマートフォン、タブレットで使う

P.24

Kindle Fire で使う

P.37

iPhone / iPad で使う

① Wi-Fi の設定

iPhone / iPad をネットワークに接続します。

※ 説明は iPhone 5(iOS7) の画面です。iPad も同じ手順で行ってください。




ホーム画面で



(設定) をタップ



[Wi-Fi] をタップ



Wi-Fi をオンにする



ネットワークを選ぶ

無線 LAN ルーターの「SSID」の番号と同じものを選びます。



パスワードを入力

無線 LAN ルーターの「KEY」や「パスワード」の文字列を入力し、[Join] または [接続] をタップします。



選択したネットワークが表示され、チェックマークが付くまで待ちます。

② アプリのインストール

App Store からアプリをインストールします。



ホーム画面で
 (App Store)
をタップ



[検索]をタップ



「エリアフリーTV Plus」
で検索



「エリアフリーTV Plus
(StationTV)」の「無料」
をタップ



「インストール」をタップ
インストールがはじまります。

③ アプリの初回設定


アプリのチャンネル設定を行います。





ホーム画面で



(エリアフリーTV Plus)
をタップ



[次へ] をタップ




使用する本体を選ぶ

本体の左側面のシールに記載されている「S/N」と同じ番号を選びます。

[次へ] をタップ


? 接続に失敗するとき ⇒ P.34

③ アプリの初回設定 ～つづき～





「地域」をタップして、受信する地域
を選ぶ

スキャンする放送波はお好みで変更してく
ださい。



「スキャン開始」をタップ
スキャンが完了するまで待ちます。



使用するチャンネルに  をつける
iPhone の場合は画面右上の[スキャン結果]
をタップしてから操作してください。

【視聴へ】をタップ

テレビの画面が表示されます。

 スキャンできないとき ⇒ P.35

外出先から利用するには

あらかじめ設定をしておく必要があります。詳しい操作方法はアプリのヘルプを参照してください。


- ①  ヘルプ をタップ
- ② [外出先で使用する] の [外出先で使用する設定に切り換える] をタップ

Android 端末で使う

① Wi-Fi の設定

Android 搭載のスマートフォン／タブレットをネットワークに接続します。

※ Kindle Fire をお使いの場合は P.37 の手順で行ってください。



Android の「設定」を
タップ


※ 端末によってアイコンの絵
が異なります。



「Wi-Fi」を ON にする



「Wi-Fi」をタップ



ネットワークを選ぶ

無線 LAN ルーターの「SSID」の番号と同じものを選びます。



パスワードを入力

無線 LAN ルーターの「KEY」や「パスフレーズ」の文字列を入力します。




[接続]をタップ

選択したネットワークが「接続済み」になるまで待ちます。

② アプリのインストール


Play ストアからアプリをインストールします。



(Play ストア)を
タップ



をタップ



「エリアフリー TV Plus」
で検索



「エリアフリー TV Plus (StationTV)」をタップ



「インストール」をタップ




「同意する」をタップ
インストールがはじまります。

③ アプリの初回設定


アプリのチャンネル設定を行います。



TV (エリアフリーTV Plus)をタップ



内容を確認して
[同意する]をタップ



[次へ] をタップ



使用する本体を選ぶ

本体の左側面のシールに記載されている「S/N」と同じ番号を選びます。


? 接続に失敗するとき ⇒ P.34




[次へ] をタップ

Android 端末で使う

③ アプリの初回設定 ～つづき～




「ご利用の地域」をタップして、受信する地域を選ぶ
スキャンする放送波はお好みで変更してください。



「スキャン開始」をタップ


スキャンが完了するまで待ちます。



使用するチャンネルに



をつける



[視聴へ]をタップ



テレビの画面が表示されます。

? スキャンできないとき
⇒ P.35



外出先から利用するには

あらかじめ設定をしておく必要があります。詳しい操作方法はアプリのヘルプを参照してください。

- ① 画面上の  (または ) から、[ヘルプ] をタップ
- ② [外出先で使用する] の [外出先で使用する設定に切り換える] をタップ

チャンネルを切り替える

番組の映像部分を横方向にフリックすることでチャンネル一覧を表示します。
放送波を切り替える場合は縦方向にフリックし、見たいチャンネルをタップするとチャンネルが切り替わります。




他の方法で切り替える

iPhone/iPad の場合 : 画面左上にある放送局名のボタンをタップして、チャンネルを選ぶ

Android 端末の場合 :  をタップして、チャンネルを選ぶ
(横向きでお使いの場合は画面をタップしてから操作してください)

音量を調整する

- ①番組の映像部分をタップし、音量スライダーを表示します。
- ②音量スライダーをドラッグして音量を調整します。



お使いの端末によっては機器自体の音量も連動します。

こんなときは


Q. 本体に接続できない

A. LAN ケーブルの接続やネットワークの設定に問題があることが考えられます。

① 本体と無線 LAN ルーターの接続を確認してください。

- 本体、無線 LAN ルーターの電源は入っていますか？
- 本体と無線 LAN ルーターをつなぐ LAN ケーブルはきちんと接続されていますか？

⇒ 接続に問題がない場合は、お使いの機器（スマートフォン、タブレット）がネットワークに接続できていないことが考えられます。次の手順に進んでください。



② ネットワーク設定をやりなおしてください。

お使いの機器に応じて、以下のページの手順をもう一度行ってください。

- iPad / iPhone でお使いの場合 P.16 ~ P.17
- Android 端末でお使いの場合 P.24 ~ P.25


⇒ 設定後、アプリを起動して本体に接続できるか確認してください。
接続できない場合は、アプリのヘルプの「困ったとき」を参照してください。

Q. チャンネルスキャンをしても、チャンネルが表示されない

A. アンテナの接続や電波の受信に問題があることが考えられます。

最初に、アンテナの接続を確認してください。

- アンテナケーブルはきちんと接続されていますか？
- 壁側のアンテナ端子はデジタルテレビ放送のものですか？
- BS / CS デジタル放送用アンテナへの電源供給はされていますか？（本製品から電源供給はできません）



接続に問題がない場合は、以下のような原因で電波の受信ができていない恐れがあります。

原因	対策
天候の影響など	一時的に受信できなかったことが考えられます。時間をおいてからチャンネルスキャンをやり直してください。
電波が弱い	アンテナ性能や接続方法、場所、地形などの条件により、電波を受信しにくいことが考えられます。お近くの電器店にご相談のうえ、受信環境を改善してください。
デジタルテレビ放送を受信できる環境ではない	地上デジタル放送については、Dpa（社団法人デジタル放送推進協会）のホームページ（ http://www.dpa.or.jp/ ）を参考にしてください。BS/CS デジタル放送の受信には、専用のアンテナと放送事業者との契約が別途必要です。


こんなときは

Q. 壁側のアンテナ端子が足りない／分かれている

A. 分配器や混合器を使って接続します。


アンテナ端子が足りないとき

別途、分配器とアンテナケーブルをもう2本用意して、下図のように接続してください。



地上デジタル放送と BS / CS デジタル放送でアンテナ端子が分かれているとき

別途、混合器とアンテナケーブルをもう2本を用意して、下図のように接続してください。



※ 詳しくはお近くの電器店などにご相談ください。

Q. Kindle Fire でアプリの初回設定をするには？

A. 以下の手順で設定してください。

1. Wi-Fi の設定

- ① ホーム画面で[アプリ]をタップ
- ② [設定] をタップ
- ③ [ワイヤレス] をタップ
- ④ [Wi-Fi] をタップ
- ⑤ [Wi-Fi] をオンにする
- ⑥ 使用するネットワークを選ぶ
- ⑦ パスワードを入力して [接続] をタップ

2. アプリのインストール

- ① ホーム画面で[アプリ]をタップ
- ② [ストア] をタップ
- ③ 虫眼鏡アイコンをタップして「エリアフリー TV Plus」を検索
- ④ 検索結果の「エリアフリー TV Plus(StationTV)」をタップ
- ⑤ [無料] をタップ
- ⑥ [アプリをダウンロード] をタップ

3. アプリの初回設定

- ① ホーム画面で[アプリ]をタップ
- ② [エリアフリー TV Plus] をタップ
- ③ P.28 からの手順を行う

Q. 映像が止まったり乱れたりする(ご自宅で視聴時)

A. アンテナの受信状態や無線 LAN ルーターに問題があることが考えられます。

アンテナの受信状態や接続を確認してください。アンテナに問題がない場合は、無線 LAN ルーターとの通信状態がよくないことが考えられます。無線 LAN ルーターに近い場所で使用してください。通信状態が改善されない場合は、画質設定でより低い画質を選ぶと改善する場合があります。

- ※ 通信状態は建物の構造などによっても変化します。
- ※ Android 端末でアプリの自動更新を有効にしている場合、映像が停止することがあります。この場合、アプリの更新が完了するまでしばらくお待ちください。
- ※ 複数のアプリをバックグラウンドで起動している場合は終了してください。
- ※ お使いの機種のパフォーマンス上、映像をなめらかに表示できない場合もあります。
- ※ 画質設定や、外出先からの視聴(リモート視聴)時の Q&A については、ヘルプを参照してください。

Q. チャンネルの切り替えに時間がかかる

A. 故障ではありません。

デジタルテレビ放送の情報は暗号化されているため、読み込みに十数秒かかる場合があります。故障ではありませんので、チャンネルが切り替わるまでお待ちください。

Q. Bluetooth イヤホン使えるか？

A. Bluetooth イヤホンには対応していません。

Q. 使い方がわからない

A. 詳しい使い方は、ヘルプを参照してください。

製品の仕様について

動作環境

- ・インターネット回線契約(本体設置場所)
- ・LAN ポート (10BASE-T/100BASE-TX) を搭載した無線 LAN ルーター(市販品)
- ※ インターネット回線契約や、インターネットの通信費用はおお客様のご負担になります。
- ※ 本体を設置する場所のインターネット環境によっては、外出先での視聴(リモート視聴)ができない場合があります。

対応機種

- ・ iPhone 6 Plus ・ iPad Air 2 ・ SoftBank スマートフォン*
- ・ iPhone 6 ・ iPad Air ・ ワイモバイル スマートフォン*
- ・ iPhone 5s ・ iPad mini 3 ・ Kindle Fire
- ・ iPhone 5c ・ iPad mini 2

※ iPhone/iPad は、iOS 7.1 以降に対応しています。

* : 一部視聴できない機種があります。詳しくは、
<http://www.softbankselection.jp/areafreetv-plus>でご確認ください。

本製品を利用するためには、専用アプリ「エリアフリー TV Plus」を、App Store または、Google Play、Amazon アプリストアからインストールする必要があります。

製品仕様

接続方式	LANポート(10BASE-T/100BASE-TX)
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	最大 10W
受信放送	地上デジタルテレビ放送(ISDB-T)、ケーブルテレビ(C13 ~ C63)パススルー対応、BS デジタル放送(ISDB-S)、110度CS デジタル放送(ISDB-S)
インターフェース	地上デジタル / BS デジタル / 110度CS デジタル混合アンテナ端子(F型コネクタ)、B-CAS カード挿入口、LAN ポート(10BASE-T/100BASE-TX)、電源ポート(DC 入力)、USB(A タイプ) ポート(外付けハードディスクドライブ用)
対応 HDD 容量	最大 2.0TB
外形寸法	約 60mm(W) × 130.5 mm(D) × 170.5 mm(H) (※ 突起部を除く、ゴム足を含む)
使用温度範囲	5℃ ~ 35℃

録画時間の目安

放送種別	1hあたり必要容量[GB]	500GB	1.0TB	2.0TB
地上デジタル 高画質	7.5	約 65 時間	約 130 時間	約 260 時間
地上デジタル 標準画質	3.5	約 140 時間	約 280 時間	約 560 時間
BS / 110 度 CS デジタル 高画質	10.5	約 45 時間	約 90 時間	約 180 時間
BS / 110 度 CS デジタル 標準画質	4.8	約 100 時間	約 200 時間	約 400 時間

※ 録画時に画質の選択はできません。

番組数／件数／時間

録画可能番組数	最大 500 件
予約可能件数	最大 100 件
1 番組あたりの録画時間	最長 12 時間

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、
かならず守っていただきたい事項を以下の
表示と図記号で説明しています。

警告表示

誤った取り扱いによって生じる危害や損害の
程度を以下の表示で分類しています。

⚠ 警告 死亡または重症を負うことや、物
的損害の発生が想定されること
を示します。

⚠ 注意 障害を負うことや、物的損害の発
生が想定されることを示します。

図記号

守っていただく内容の種類を示しています。

🚫 禁止事項(してはいけないこと)
を示します。

❗ 順守事項(かならずすること)
を示します。

⚠ 警告



分解禁止

本製品の分解・改造は絶対にしない。

火災や故障および感電やけがの原因になる恐れがありま
す。



以下のような場所には設置しない。

- ・ 直射日光が当たったり高温になったりする場所
- ・ 熱器具の近くなどで高温になる場所
- ・ 風通しの悪い場所
- ・ 水や湯気などがかかる場所
- ・ ほこりや、湿気、油煙の多い場所
- ・ 可燃性、爆発性、引火性のガスがある場所
- ・ 粉じんが発生する場所
- ・ 振動や衝撃のある場所
- ・ 傾斜しているなどで不安定な場所
- ・ 船舶や自動車などの乗り物の中
- ・ 小さなお子様の手が届く場所

火災や故障および感電やけがの原因になる恐れがありま
す。



ぬれ手

本製品を濡らしたり、濡れた手で触れたりしない。

故障および感電の原因になる恐れがあります。



かならず家庭用コンセント(100V)で使用する。

たこ足配線などコンセントや配線器具の定格を超える使い方をすると、発熱して火災の原因になる恐れがあります。



何か異常が起こったときに、すぐに AC アダプターを抜けるように設置する。

異常が発生したときに通電し続けると、火災や故障および感電の原因になる恐れがあります。



以下の場合、本体に触れずに速やかに電源ケーブルをコンセントから抜く。

- ・ 異音、異臭、煙が出ているとき
- ・ 本体および AC アダプターが故障、破損しているとき
- ・ 内部に液体や異物が入ったとき
- ・ AC アダプターが異常に熱いとき

そのまま使用すると、火災および感電の原因になる恐れがあります。AC アダプターを抜くときは、やけどをしないように注意してください。



故障や事故を防ぐため、以下のことはしない。

- ・ 内部に指や物を入れない
- ・ 熱器具に近づけたり、破損させたりしない
- ・ 水につけたり、濡らしたりしない
- ・ 重い物をのせたり、強い衝撃を与えたりしない
- ・ 上に物を被せたりして本体の通風孔をふさがない

火災や故障および感電やけがの原因になる恐れがあります。



AC アダプターの取り扱いは以下の事項を守る。

- ・ 本製品に同梱の AC アダプターを使用する
- ・ AC アダプターと電源ケーブルを確実に接続する
- ・ 抜くときは、AC アダプターのアダプター部分を持つ
- ・ プラグ部分のほこりや汚れは定期的に掃除する

誤った取り扱いをすると、火災や故障および感電の原因になる恐れがあります。



AC アダプターを傷つけたり加工したりしない。また、傷んだ場合は使用しない。

無理に引っ張る・曲げる・ねじる、重い物をのせる、ドアなどで挟むなどすると、火災や故障および感電の原因になる恐れがあります。

警告



使用中は本体やACアダプターに長時間触れない。
やけどの原因になる恐れがあります。



雷鳴が聞こえたときは、すぐに使用を中止し、本製品に触れない。
感電の原因になる恐れがあります。



屋外アンテナの設置や工事は専門業者に依頼する。
けがや感電の原因になる恐れがあります。

注意



本製品のACアダプターおよび電源ケーブルを別の用途に使用しない。また、別の製品のACアダプターやケーブルを本製品に使用しない。
火災や故障および感電の原因になる恐れがあります。



本製品を移動するときは、接続している配線をすべてはずす。また、輸送中にぶついたり落としたりしないように注意する。
転倒や落下により故障やけがの原因になったり、ケーブルの端子が破損したりする恐れがあります。



長期間使用しないときは、電源ケーブルをコンセントから抜いておく。
プラグ部分にほこりがたまると、火災および感電の原因になる恐れがあります。



本体内部の掃除は株式会社ビクセラのユーザーサポートセンターに依頼する。
内部にほこりがたまると、火災および感電の原因になる恐れがあります。3年に1回を目安に株式会社ビクセラのユーザーサポートセンターに内部の清掃を依頼してください。

使用上のご注意

本製品について

- 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。故障や感電などの事故を引き起こす恐れがありますので海外では使用しないでください。
- 受信したコンテンツに対して制作者の著作権を侵害するような行為を行うと、著作権法に基づき罰せられることがあります。
- 本体、お使いの機器、ハードディスクドライブの故障などにより、録画および録画予約が実行できなかった場合や、録画番組が消失した場合の補償はいたしかねます。また、これらの機器を修理した場合、録画番組が再生できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- すべてのハードディスクドライブでの録画を保証するものではありません。
- 本製品および本製品のパッケージ（緩衝材を含む）を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体の条例や規則にしたがってください。
- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。（VCCI-B）

B-CAS カードの取り扱いについて

- B-CAS カードは必要のないかぎり本体から抜かないでください。B-CAS カードを本製品から取り出す必要があるときは、本製品の電源ケーブルをコンセントから抜いた後に取り出してください。また、取り付けるときは、B-CAS カードをさしてからコンセントにつないでください。
- B-CAS カードを紛失・破損などした場合は、B-CAS カードのカスタマーセンターにお問い合わせください。

商標

- Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- Android および Play ストア、Google Play は Google Inc. の商標または登録商標です。
- Amazon、Kindle および Kindle Fire は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

保証書

本製品は当社品質検査に合格したものです。万一、保証期間内での正常な使用状態にもかかわらず、製品故障が発生した場合、本書記載の保証規定に基づき無償修理・交換を行います。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理・交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名	エリアフリーTV Plus	お買い上げ日	年 月 日
製品型番	SB-TV06-WRIP	保証期間	本体：1年（お買い上げ日より）
製造番号	※本体に記載の製造番号を記入。		

- 保証期間内において、取扱説明書（電子マニュアル含む）等にしまった正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、保証規定に基づき無償修理及び交換を行います。故障発生の場合には、まず、お買い上げの販売店または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- お買い上げ年月日、販売店名の記入捺印がない場合は、別途、購入日を証明する書類（レシート、納品書等）の添付が必要となります。ご確認のうえ、記入捺印のない場合は、販売店にお問い合わせください。
- 本保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

保証規定

1. 保証期間内にあっても次の場合は有償修理となります。
また、電子マニュアルを含む取扱説明書などに別途記載されている場合には、その保証規定にしたがい有償での修理・交換となりますのでご注意ください。
 - a) お買い上げ年月日が確認できない場合、また、販売店名、販売店記入のない場合(オンライン購入の場合は、お買い上げ日を証明する書類(納品書等)が必要になります)
 - b) 本保証書の提示がない場合、また保証書を書き換えた、所定事項に記入がない場合
 - c) お取扱いの不備、操作上の誤り、他の機器との誤った接続、弊社によらない修理や改造による故障および損傷
 - d) お買い上げ後の輸送、移動時の取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷
 - e) 火災、風水害、地震などの天災、異常電圧による故障および損傷
 - f) 使用中、ケース等に生じる傷などの外観上の変化
 - g) 付属品を取り替えた場合
 - h) 製品本体を除く付属品の故障および損傷
2. 保証期間内でも製品を弊社へ送付された場合の送料および諸掛りにつきましては、お客様の負担となります。なお、送付の際は適切な梱包のうえ、紛失防止のために受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
3. 本製品の故障および故障状態での使用により生じた直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負いかねます。
4. 修理受付後、弊社において障害が再現できない場合は、修理・交換をいたしかねる場合があります。
5. 修理によって交換された不良品の所有権は、当社に帰属するものとし、交換した部材に関するデータ等の内容については一切の責を負わないものとします。
6. 保証期間経過後の修理につきましては、やむを得ない事情により、お客様へ事前通知なしに使用部品などを変更する場合があります。
7. 修理や交換の際、当社の品質基準に適合した再利用品や部品を使用する場合があります。

お問い合わせ先

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター



0120-727-231 (無料)

受付時間：10:00～18:00（年末年始・祝日除く）

ピクセラ ホームページ

<http://www.pixela.co.jp/>

携帯電話で
ご利用の場合



0570-064-246

（通話料がかかります）

フリーダイヤル、
ナビダイヤルを
利用できない場合

FAX 06-6633-2992

（通信料がかかります）

販売元：ソフトバンク コマース&サービス株式会社 〒105-0021 東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル

205000259-0

Copyright © 2014 PEXELA CORPORATION All Rights Reserved.

2014-11