

music piece SE-5000HR Android™ 端末動作対応表

2015/10/8現在

キャリア	メーカー	機種名	OSバージョン	通話	音楽			音声検索	
				電話に出る / 通話を切る	再生 / 一時停止	次の曲に移動	前の曲に戻る		早送り / 巻き戻し
SoftBank	富士通	301F	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	富士通	202F	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia Z4	Android 5.0.2	○	○	○	○	×	○
SoftBank	ソニーモバイル コミュニケーションズ	Xperia Z3	Android 4.4.4	○	○	○	○	×	○
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL 2	Android 5.0.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	AQUOS Xx	Android 5.0.2	○	○	×	×	×	○
SoftBank	シャープ	シンプルスマホ2	Android 4.4.2	○	○	○	×	×	×
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL X	Android 4.4.4	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	AQUOS CRYSTAL	Android 4.4.4	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	304SH	Android 4.4.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	303SH	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	302SH	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	206SH	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
SoftBank	シャープ	205SH	Android 4.1.2	○	○	×	×	×	○
SoftBank	京セラ	DIGNO U	Android 4.4.4	○ ※	○	○	×	×	○
SoftBank	京セラ	202K	Android 4.2.2	○ ※	○	○	×	×	○
SoftBank	SAMSUNG	Galaxy S6 edge	Android 5.0.2	○	○	○	○	×	○
SoftBank	SAMSUNG	GALAXY Tab4	Android 4.4.2	-	○	○	×	×	○
SoftBank	ZTE	BLADE Q+	Android 4.4.4	○	○	○	×	×	○
DisneyMobile	シャープ	DM016SH	Android 4.2.2	○	○	○	×	×	○
DisneyMobile	京セラ	DM015K	Android 4.2.2	○ ※	○	○	×	×	○
ワイモバイル	富士通	EM01F	Android 4.1.2	○	○	○	×	×	○
ワイモバイル	シャープ	402SH	Android 4.4.2	○	○	○	×	×	○
ワイモバイル	シャープ	WX05SH	Android 4.1.2	○	○	×	×	×	○
ワイモバイル	シャープ	WX04SH	Android 4.1.2	○	○	×	×	×	○
ワイモバイル	京セラ	WX10K	Android 4.2.2	○ ※	○	○	×	×	○
ワイモバイル	京セラ	404KC	Android 4.4.4	○ ※	○	○	×	×	○
ワイモバイル	京セラ	302KC	Android 4.4.2	○ ※	○	○	×	×	○
ワイモバイル	Motorola	Nexus 6	Android 5.1.1	○ ※	○	○	×	×	○
ワイモバイル	LGエレクトロニクス	EM01L	Android 5.1.1	○ ※	○	○	×	×	○
ワイモバイル	LGエレクトロニクス	402LG	Android 4.4.2	○	○	○	×	×	○
ワイモバイル	Huawei	403HW	Android 4.4.2	-	○	○	○	×	○
ワイモバイル	Huawei	302HW	Android 4.4.2	○ ※	○	○	×	×	○

※：通話中にスイッチを短押しするとミュート切替え、長押しすると通話終了