

取扱説明書

長くご使用いただくために

本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

全ての製品共通

- ・本製品は対応機種をキズや衝撃などから完全に保護するものではありません。
- ・取り付け・取り外しは、お客様の責任において行ってください。対応機種の破損や故障については一切の責任を負いかねます。
- ・アルコール類、化粧品、その他の薬剤を付着させないでください。
- ・本製品が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、乳幼児の手の届く場所を避けて使用および保管してください。
- ・破損の原因となるような無理な負荷をかけないでください。
- ・背面カバー取り外し可能機種をお使いの場合、ケースを取り外す際、対応機種の背面カバーが外れる場合があります。
- ・ワイヤレス充電対応機種をお使いの場合、対応機種の置く位置などによって、充電機能が正常に動作しない場合があります。その場合、本製品を外してご利用ください。

機能別

●スタンド機能付き

- ・スタンドは平らな場所で使用してください。

●ストラップホール付き

- ・ケースにストラップを取り付けた状態で、ストラップを持って振り回さないでください。

●リング付き

- ・対応機種に取り付けた状態で、リングを持って振り回さないでください。
- ・リング機構は分解しないでください。また、破損の原因となるような無理な負荷をかけないでください。

●マグネット付き

- ・マグネット留め部分に磁気カード（定期券、クレジットカード、銀行通帳、ポイントカードなど）を近づけた場合、磁気不良やデータ消失の恐れがあります。

材質別

製品の材質はパッケージに記載しています。
「製品構成」でご確認ください。

●TPU

- ・製品素材の性質により、ケース表面に曇りや粉状の物質が付着している場合があります。その際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、通常使用であっても環境条件により黄変、変質する恐れがあります。

●ファブリック、マイクロファイバー

- ・製品素材の性質により、生地そのものや接着剤の臭いがする場合があります。時間経過や陰干し等により徐々に臭いは取れます。また、通常使用であっても擦れ等により色落ちや色移りが生じる恐れがあります。
- ・色落ちや色移りの原因となるため、生地部分を水分や汗などでぬらさないようにしてください。ぬれてしまった場合は、素早く乾いた布で拭き取って、風通しのよい場所で陰干しをしてください。

●粘着式カバー

- ・粘着シートはカバー本体から剥がさないでください。
- ・取り付け・取り外しを繰り返すことで、粘着シートの表面にホコリなどが付着し、粘着力が低下します。

●ナイロン

- ・製品素材の性質により、通常使用であっても擦れ等によりテカリや色落ちが生じる場合があります。
- ・ぬれてしまった場合は、素早く乾いた布で拭き取ってください。長時間、水分の付着を放置すると、染みの原因となります。

●ラバー、合成皮革

- ・製品素材の性質により、通常使用であっても擦れ等によりテカリや色落ちが生じる場合があります。

●本革

- ・製品素材の性質により、製品の一部にシワがあったり、通常使用であっても擦れ等によりテカリや色落ちが生じたりする場合があります。
- ・本革は水分に弱いのでぬらさないようにしてください。ぬれてしまった場合は、素早く乾いた布で拭き取って、風通しのよい場所で陰干しをしてください。
- ・下記の方法でお手入れしてください。
 - 汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭く。
※洗濯やドライクリーニングによる丸洗い、高温での乾燥、ベンジンやシンナーなどの揮発性溶剤の使用は厳禁です。
 - 長期間使用せず保管する場合は、カビの発生を防ぐために、よくから拭きし、陰干ししてから、温度、湿度が低く通気性のよい場所に保管する。