



GLIDiC Sound Air TW-5100  
取扱説明書



## はじめに

本製品をご使用前に、「かんたんガイド」およびこの説明書を必ずお読みください。お読みいただいた後は、大切に保管してください。

### ●本書の記載について

- 一般的なスマートフォンでの画面や手順を掲載しています。お使いの機器によっては異なりますので、お持ちの取扱説明書をご確認ください。
- お使いの環境により、手順や表示が異なります。

## 対応機器

Bluetooth機能を搭載しているスマートフォン・タブレット、その他音楽再生機能、通話機能を有するBluetooth搭載機器

## 仕様

使用温度範囲：5℃～35℃

### ●イヤホン本体

内蔵電池：リチウムポリマー電池 3.7V 45mAh  
Bluetooth規格：Version 5.0  
通信距離：約10m (出力：Class 2) \*  
対応プロファイル：A2DP, AVRCP, HFP, HSP  
対応コーデック：SBC, AAC, aptX™  
対応コンテンツ保護：SCMS-T  
登録デバイス数：最大7台  
外形寸法：約16 (W) ×24 (D) ×22 (H) mm  
\*：ご使用環境により異なります。

### ●充電用ケース

内蔵電池：リチウムポリマー電池 3.7V 350mAh  
インターフェース：USB (Type-C) ポート  
外形寸法：約48 (W) ×48 (D) ×33 (H) mm

### ●充電用ケーブル

インターフェース：USB (Type-C) コネクタ、USB (Type-A) コネクタ  
ケーブル長：約20cm

## 動作時間

音楽再生時間/通話時間：約8時間

充電用ケース使用時

音楽再生時間/通話時間：約28時間

充電時間：イヤホン約45分、ケース約1.5時間

※ご使用環境により異なります。

## 本製品の使用

### 複数の機器を登録する

本製品には最大7台の機器を登録できます。  
※イヤホンで通話したり音楽を聴いたりするには、対応機種と接続する必要があります。

#### ●2台目以降の登録・接続手順

##### ①イヤホンの待機中に、右または左イヤホンの多機能ボタンを長押しする (5秒以上)



右 (R) または左 (L)

LEDが赤と白で交互に点滅します。

▶登録モード開始のサウンドが鳴ります。

※本製品と接続中だった機器との接続は解除されます。

##### ②対応機器の設定画面で登録・接続操作を行う

以降の登録・接続手順は、1台目と同じです。  
かんたんガイド「登録 (ペアリング)・接続する」の手順②に従って、登録・接続してください。

##### ③接続する機器を切り替えたい場合、下記の操作を行う

③-1. 接続を解除したい機器で、「かんたんガイド」の「再接続する/接続解除する」に従って接続を解除する

③-2. 接続したい機器で、「かんたんガイド」の「再接続する/接続解除する」に従って再接続する

## LEDの見方

### ●イヤホン

動作	LED
充電中	赤 点灯
電源オン	白 1回点滅
タイムアウト*1	白 1回点滅
登録モード中*2	赤 白 赤 白 … 点滅
登録・接続完了*2	白 白 白 3回点滅
待機中(非接続中)	白 白 白 白 … 点滅
待機中(接続中)	白 5秒 白 5秒 … 5秒間隔で点滅
通話中/音楽再生中	白 4秒 白 … 4秒間隔でゆっくり点滅
着信中	白 2秒 白 … 2秒間隔で点滅
リセット完了	白 赤 白 赤 白 赤 6回点滅

\*1: 登録モードに入ってから約3分経過後、および対応機器との接続が切れてから約3分経過後、タイムアウトして電源が切れます。

\*2: 右または左イヤホンのみ点滅します。

### ●充電用ケース

充電用ケースのふたを開けたときや充電中、充電用ケースのバッテリー残量に応じて、点灯/点滅します。

残量	LED
残量少	LEDが1つ点灯/点滅
残量中	LEDが2つ点灯/点滅
残量多	LEDが3つ点灯/点滅

## 困ったときには

### 登録・接続ができない

登録・接続ができない場合、右記「登録情報を削除したい (リセット)」を行ってから、かんたんガイド「登録 (ペアリング)・接続する」にしたがって、再度、登録・接続を行ってください。登録・接続時、以下の①～⑤を順番に確認してください。

※Bluetooth設定画面で表示されるイヤホン名が、「Headset」と表示されたり、末尾の「R」/「L」が本書とは逆に表示されたりする場合があります。

#### ①登録時、右または左イヤホンのLEDが赤と白で交互に点滅していますか？



上記のとおりになっていない場合、LEDの状態に応じて、対処してください。

白のみで点灯/点滅

登録モードになっていません。登録モードにしてください。

→左記「複数の機器を登録する」手順①

※初回登録時/リセット後は、左右イヤホンを充電用ケースに入れてから、左右イヤホンを取り出して数秒後、登録モードになります。

消灯

バッテリー残量がゼロです。充電してください。  
→かんたんガイド「ケース/イヤホンを充電する」


赤と白で交互に点滅後、消灯する

登録モードは約3分で終了し、電源がオフになります。再度登録モードにしてください。  
→左記「複数の機器を登録する」手順①

※初回登録時/リセット後は、左右イヤホンを充電用ケースに入れてから、左右イヤホンを取り出して数秒後、登録モードになります。

#### ②Bluetoothがオンになっていますか？

対応機器のBluetooth設定画面で、オンになっていることを確認してください。



#### ③[GLIDiC TW-5100]が表示されますか？

対応機器のBluetooth設定画面で、表示されていることを確認してください。



表示されない場合、以下を行ってください。

- イヤホンに対応機器の近くに置く
- 無線LAN、電子レンジ、ほかのBluetooth機器などの電波が飛んでいない環境で操作する
- 対応機器がBluetoothデバイスを検出/検索可能な状態になっているか、対応機器のBluetooth設定画面で確認する

#### ④[GLIDiC TW-5100]を選択して、以下のよう

に登録/接続済みになりますか？



選択しても登録できない場合、イヤホンをいったん充電用ケースに収納し、対応機器のBluetooth設定をオフにしてから、登録・接続操作をやり直してください。

#### ⑤上記を全て行っても、登録・接続に失敗しますか？

登録情報を全て削除してから、登録・接続をやり直してください。

→右記「登録情報を削除したい (リセット)」

### 音声がかええない

#### ●Bluetooth接続されていますか？

対応機器のBluetooth設定画面で、「GLIDiC TW-5100」と接続されていることを確認してください。



表示例

接続されていない場合、接続してください。  
→かんたんガイド「再接続する/接続解除する」

「GLIDiC TW-5100」がBluetooth設定画面に表示されていない場合、登録・接続してください。  
・初回登録時→かんたんガイド「登録 (ペアリング)・接続する」  
・2台目以降→左記「複数の機器を登録する」

#### ●対応機器の音量は十分ですか？

対応機器の音量設定を確認してください。

#### ●聞こえないのは片方のみですか？

モノラルになっています。  
ステレオにしたい場合、いったん左右イヤホンの両方を充電用ケースに収納してから、再度取り出してください。

これを行っても聞こえない場合、登録情報を削除してから、登録・接続をやりなおしてください。

→下記「登録情報を削除したい (リセット)」

かんたんガイド「登録 (ペアリング)・接続する」

## イヤホンを充電できない

### ●充電用ケースは充電済みですか？

充電してください。

→かんたんガイド「ケース/イヤホンを充電する」

### ●イヤホンが正しく収納されていますか？

正しく収納されていると、イヤホンのLEDが赤で点灯します。赤で点灯していない場合、再度収納し直してください。

## 登録情報を削除したい (リセット)

イヤホンに登録されている機器の情報を削除したい場合、動作が不安定な場合、リセットしてください。

#### ①充電用ケースに入れた状態で、左右イヤホン (L/R) の多機能ボタンを5秒間押し



#### ②対応機器で、登録を解除する (登録済みの場合)

操作例：[設定] → [Bluetooth] → [GLIDiC TW-5100] で、[このデバイスの登録を解除] または [切断] をタップ

#### ③登録・接続をやり直す

→かんたんガイド「登録 (ペアリング)・接続する」

## 上記で解決しない場合

以下のWebサイトにアクセスし「TW-5100」を検索すると、本製品に関するよくあるご質問をご確認いただけます。



<https://www.softbankselection.jp/>  
>よくあるご質問  
>イヤホン・ヘッドホン

