

iPhone/iPad用 車載DCアダプタ 3.4A SB-DC06-IOST

取扱説明書

この度は、「iPhone/iPad用 車載DCアダプタ 3.4A」(以下、「本製品」といいます)をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

UD FONT 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

はじめに

絵表示の意味

 危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど差し迫った人身事故の原因になります。
 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
 !	「しなければならないこと」を示します。
 ⊘	「してはいけないこと」を示します。
 ✓	「操作についてご確認いただきたいこと」を示します。
 ?	「お困りになった際にお読みいただきたいこと」を示します。

ご使用の前に

- 本製品は12V/24V車に対応です。
- シガーソケットの形状・サイズが特殊な車(外車など)には使用できません。
- DCアダプタと対応機種のコネクタ/ポート内部に異物がないことを確認し、異物がある場合は取り除いてください。
- 必ず対応機種のデータのバックアップを取ってください。

ご使用上の注意

- 感電、けが、接触不良の原因となるため、コネクタの金属部分には触れないでください。
- 本製品は必ず車のエンジンをかけた状態で使用してください。
- DCアダプタがシガーソケットに差し込まれているときに通話すると、雑音が入ることがあります。
- 走行中は、充電中の対応機種が落下しないようにしっかりと固定してください。

パッケージの中を確認する

- ・DCアダプタ ×1
 - ・マジック結束バンド ×1
 - ・取扱説明書/保証書 ×1 (本書)
- ※USB(Aタイプ)ポートから充電するために必要なUSBケーブルは、同梱されていません。

本製品の使用


1 シガーソケット内部を掃除する

シガーソケット内部が冷めている状態で、木やプラスチックなどの絶縁体でゴミや灰などを取り除く

-  **注意** シガーソケット内部が汚れていると、接触不良や発火の恐れがあります。

2 DCアダプタを取り付ける


- ① DCアダプタをシガーソケットの奥まで確実に差し込む



 LEDが点灯します。


- ② DCアダプタを対応機種に接続する

※コネクタの向きに注意し、ゆっくりと奥まで差し込んでください。



 充電が開始されます。

- ③ 対応機種2台を同時に充電する場合、対応USBケーブル(対応機種同梱品やSoftBank SELECTION製品)をDCアダプタと対応機種に接続する




 充電が開始されます。

3 DCアダプタを取り外す

充電が終了したら、DCアダプタを対応機種から取り外し、シガーソケットから抜く

※必ずコネクタを持って、ひねらずまっすぐ抜いてください。



-  **注意** 熱くなるため、金属部分を素手で触れないでください。

固くて取り外しにくい場合

-  **?** DCアダプタを少しひねりながら抜いてください。力を入れて抜くと、DCアダプタやシガーソケットが破損する恐れがあります。

・充電しないときはDCアダプタを取り外す
バッテリーが上がる原因になります。

-  **✓** 車内にDCアダプタやケーブルを放置しない
高温の車内に放置すると、DCアダプタやケーブルが破損する恐れがあります。

困ったときには

充電できない

- ・DCアダプタがシガーソケットと対応機種に確実に差し込まれていることを確認してください。
- ・対応機種の電池残量がゼロの場合、本製品を使っても充電されないことがあります。この場合、お使いの対応機種の充電器やケーブルを使って充電してください。

対応機種

- ・iPhone 6 Plus
- ・iPad Air 2
- ・iPad mini 3
- ・iPhone 6
- ・iPad Air
- ・iPad mini 2
- ・iPhone 5s
- ・iPad (4th generation)
- ・iPad mini
- ・iPhone 5c
- ・iPhone 5

※対応機種を2台同時に充電する場合は、対応のUSBケーブル(対応機種同梱品やSoftBank SELECTION製品*)が必要です。また、組み合わせによっては、2台同時の充電はできません。

*:詳しくは、<http://softbankselection.jp/> でご確認ください。

仕様

入力電圧	DC 12.0V/24.0V
出力電流/電圧	最大3.4A (2口合計) /DC 5.0V
使用温度範囲	0℃～45℃
インターフェース	シガープラグ、Apple Lightning コネクタ、USB(Aタイプ)ポート
外形寸法	約34(W)×34(D)×58(H)mm (突起部を除く)
コード長	約1.2m

安全にお使いいただくために

けがや故障などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

⚠ 危険

- 走行中、運転者がスマートフォンなどを手で持って通話したり、ディスプレイを注視したりすることは法律で禁止されています。

⚠ 警告

- 異物などが、DCアダプタ内部やコネクタに付いたときは、DCアダプタをシガーソケットから抜いて、すぐに使用を中止する
- 本製品に異常(発煙、異臭、異音、発熱、芯線露出、断線、コネクタの腐食・歪曲など)が発生した場合は、すぐに使用を中止する
火災・感電の原因となります。
- 異常が発生する原因となるため、無理な負荷をかけない

- 本製品をぬらさない。万一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止する
火災や感電、故障の原因になります。
- 分解、修理、改造しない
- コネクタやシガープラグを金属類でショートさせない
発熱・火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方を教える。使用中においても、指示どおりに使用しているかを注意する
けがなどの原因となります。
- 対応機種以外では使用できません。
- 対応機種やシガーソケットに無理に抜き差ししない
対応機種やシガーソケットの破損の原因になります。
- コードを強く引っ張らない
故障の原因になります。
- 本製品や対応機種に著しい外傷、変形がある場合、使用しない
- 次の場所に置かない
 - ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所
落下などにより、故障やけがの原因となります。
 - 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所
火災・事故の原因になります。
 - 冷気が直接吹きつける場所
露がつき、漏電・焼損の原因となります。
 - 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、暖房器具の近くの場所
変形・変色したり、火災の原因となったりします。
 - 極端に寒い場所
故障・事故の原因となります。
 - 火気の近くの場所
故障・事故の原因となります。
 - 乳幼児の手の届く場所
けがなどの原因となります。

保証について

お客様は下記保証規定を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

保証規定

- 保証内容
- 1. 本製品同梱の保証書(以下「保証書」といいます)に定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品(本体部分のみが対象となり、同梱品・消耗品等を含みません)の故障に限り、無償で本製品を交換いたします。保証期間内外にかかわらず、修理対応はございません。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。また、交換させていただいた製品の保証期間は、交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。
- 無償保証範囲
- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証期間を経過した場合。
 - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。

- (3) 保証書にお客様の情報の記載がない場合
- (4) 保証書に販売店、購入年月日の記載、もしくは購入証明(レシート・納品書)がない場合。
- (5) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (6) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (7) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (8) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- (9) 「取扱説明書」に記載された内容(危険・警告・注意等を含む)に反した使用をした場合。
- (10) 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に交換を要請される場合。
- (11) 本製品の消耗部品が自然劣化または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
- (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
- (15) その他、交換が認められない事由が発見された場合。

■交換

3. 交換のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクトションお客様窓口(連絡先:0800-111-2247(通話料無料))までご連絡ください。交換に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

【必要な情報】

- (1) 製品名、製品型番
- (2) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ(なるべく具体的に)
- (3) 発生状況(発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
- (4) 発生頻度(発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)
- (5) ご使用環境(携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等)
- (6) 返送先(氏名・住所・連絡先[10:00～19:00に連絡がつく電話番号])
- (7) 保証書・購入証明(レシート・納品書)
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクトションサポートセンターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報、原則として本製品の交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。(URL <http://cas.softbank.jp/privacy/index.html>)
5. 交換のご要請をいただいた本製品について、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。
6. 交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクトションサポートセンターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、すべて粉碎処分するため、データの復旧はできません。
- 免責事項
8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. いかなる場合も本製品の故障またはその他瑕疵に起因する予見の可否にかかわらず特別損害については、弊社は責任を負いません。
10. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。
- 保証規定の変更
11. 当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本保証規定の内容を変更できるものとします。この場合、保証の提供条件は変更後の保証内容によるものとします。なお、変更後の保証規定については、当社ホームページ等により通知するものとし、通知よりお客様は同意したものとみなします。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。(This warranty is valid only in Japan.)

ご注意

●本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

●本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。●本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。●本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

商標について

本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクトションお客様窓口
TEL: 0800-111-2247 (通話料無料)
e-mail: sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間: 10:00～19:00 (年末年始、特定休業日を除く)

販売元: ソフトバンク コマース&サービス株式会社
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル

DC06IOSTV01_201506AU