

ポケットフルセグ 録画対応テレビチューナー

SB-TV05-FSBA

重要なお知らせ

この度は、「SoftBank SELECTION ポケットフルセグ 録画対応テレビチューナー」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、ご使用上の注意点や、お困りの際の対処方法などについて記載しています。

- 本製品をご使用の前に、本書、同梱の「miniB-CASカード(使用許諾契約書)」、「セットアップガイド」を必ずお読みいただき、安全に正しくご使用ください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

UD FONT 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

絵表示の意味

	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど差し迫った人身事故の原因になります。
	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

正しくお使いいただくために

- ・本製品は対象機種以外では使用できません。
- ・インターネット接続に必要な通信費用は、お客様のご負担となります。
- ・複数のiPhone/iPadでの同時視聴はできません。
- ・録画した番組を複製することや、他の機器で再生することはできません。
- ・Bluetooth製品への音声出力はできません。
- ・受信したコンテンツに対して製作者の著作権を侵害する行為をすると、著作権法に基づき罰せられる場合があります。
- ・機器の故障などにより、録画の失敗、データの消失があった場合の補償はいたしかねます。

セットアップできない場合

■iPhone/iPadの [Wi-Fi] 設定で、本製品のSSIDが表示されない
セットアップガイドの手順に従って操作しても、iPhone/iPadの [Wi-Fi] 設定画面で、本製品のSSIDが表示されない場合、次の状態になっていることを確認してください。

- ・本製品の電源が入っている
- ・本製品がiPhone/iPadの近くにある
- ・本製品とiPhone/iPadの間に遮蔽(しゃへい)物がない

上記の状態になっていることを確認しても、SSIDが表示されない場合、周囲の通信状態が良好でない可能性があります。場所を移動してお試しください。

■アプリの「かんたんセットアップ」が完了しない
セットアップの途中で、エラーが発生し、「かんたんセットアップ」が完了しない場合、次の状態になっていることを確認してください。

- ・本製品の電源が入っている
- ・iPhone/iPadの [Wi-Fi] 設定で、本製品と接続されている
- ・miniB-CASカードが正しく挿入されている
 - ※mini-B-CASカードは、正しい方向で、ロックがかかるまで挿入する必要があります。挿入方法について詳しくは、セットアップガイドをご覧ください。
- ・地上デジタルテレビ放送の受信状態が良好
 - ※電波を受信しにくい場合もありますので、ロッドアンテナを伸ばした状態で、セットアップすることをお勧めします。
 - ※窓側など受信感度がよい場所に、本製品を移動してください。

対応機種

(2013年11月現在)

- ・iPhone 5 以降のiPhone
- ・iPad 4th generation 以降のiPad
- ・iPad mini Retina ディスプレイモデル
 - ※iOS 7.0に対応しています。
 - ※詳しくは、http://softbankselection.jp/ でご確認ください。
 - ※本製品を利用するためには、専用アプリ「ポケットフルセグ」をApp Storeでインストールする必要があります。

仕様

接続方式	IEEE 802.11b/g/n
周波数帯	2.4GHz帯
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池3.8V 2500mAh
入力電圧/電流	DC 5.0V/最大1.8A
出力電圧/電流	DC 5.0V/最大1.0A
受信放送	地上デジタルテレビ放送(ISDB-T)
使用温度範囲	5℃～35℃
インターフェース	地上デジタル用アンテナ端子(3.5mmミニジャック)、miniB-CASカード挿入口、microSDメモリーカード挿入口、USB(Aタイプ)ポート、microUSB(Bタイプ)ポート
外形寸法	約116(W)×72(D)×16(H)mm

録画時間の目安

録画には、microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)が必要です。動作確認済みのmicroSDメモリーカードは、http://softbankselection.jp/ でご確認ください。

1時間あたり必要容量	16GB	32GB	64GB
約10GB	約1.6時間	約3.2時間	約6.4時間

※ご使用環境により異なります。

安全にお使いいただくために

	万一、異臭、発熱、発煙などの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、電源を切ってから、ソフトバンクセクションお客様窓口までご連絡ください。火災や感電の原因になります。
	同梱のmicroUSBケーブルおよび指定のUSB ACアダプタを電源として使用してください。その他の電源を使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因になります。
	5℃～ 35℃の環境で充電してください。これ以外の環境では、発熱、破裂により、火災やけがの原因となります。
	雷が聞こえたら、電源を切って、使用を中止してください。microUSBケーブルや、USB ACアダプタ、アンテナケーブル、アンテナ変換ケーブルに触れると、感電の原因になります。
	ガソリンスタンドなどや、ガスコンロの近くなどの場所では使用しないでください。ガスに引火する恐れがあります。
	布や毛布などをかぶせた状態で使用または充電しないでください。発熱、発火の原因になります。
	コネクタにネックレスやヘアピンなどの金属を接触させたり、手や指など、身体の一部を触れさせたりしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	風呂場など、水分や湿気の多い場所や寒暖の差がある場所では使用しないでください。感電や故障の原因になります。
	自動車などの運転中に使用しないでください。走行中、運転者がディスプレイを注視したりすることは法律で禁止されています。
	水につけたり、濡らしたりしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
	火中に投入しないでください。火災やけがの原因になります。

	本製品から漏れた液が皮膚や服などに付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。失明やけがの原因になります。
	各コネクタのほこりなどは定期的に取り除いてください。発火や感電の原因になります。
	ロッドアンテナを使用しないときは、収納してください。伸ばしたままにしておくと、目に入ったたりしてけがの原因になります。
	自作したり改造したりしたアンテナケーブルやアンテナ変換ケーブルは、使用しないでください。火災などの原因になります。

	本製品は対応機種以外では使用できません。
	本製品を本来の目的以外の用途で使用しないでください。
	著しい外傷、変形がある場合、使用しないでください。
	録画中や再生中に、電源を切ったり、microSDメモリーカードを取り出したりしないでください。データを消失する恐れがあります。
	ロッドアンテナを持って本体を持ち上げたりしないでください。故障の原因になります。
	電子レンジや高圧容器などに入れないでください。発熱、破裂、発火、液漏れの原因になります。
	投げたり、叩いたり、落としたり、上に物を置いたりして、強い衝撃や負荷を与えないでください。変形や故障の原因になります。
	アルコール類、化粧品、その他の薬剤を付着させないでください。
	分解、修理、改造しないでください。
	次の場所で使用したり保管したりしないでください。損傷や故障の原因となります。 <ul style="list-style-type: none">・使用温度範囲外の場所・火気や暖房器具の周辺・直射日光の当たる場所・水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所・チリやほこりの多い場所・強い磁気が発生する場所・静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所・不安定な場所・乳幼児の手の届く場所

電波についてのご注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。
- 本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - ・産業・科学・医療用機器
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
 - 構内無線局（免許が必要な無線局）
 - 特定小電力無線局（免許が必要でない無線局）
 - ・アマチュア無線局（免許が必要な無線局）
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ソフトバンクセレクションお客様窓口までお問い合わせください。

▲ 警告	
<div>⊘ 禁止</div>	<ul style="list-style-type: none">●本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。 ●病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

miniB-CAS カードについて

- miniB-CASカードは、地上デジタルテレビ放送を見るために必要なカードです。使用許諾契約書をお読みになり、正しくお使いください。
- miniB-CASカードについては、台紙に記載されている連絡先にお問い合わせください。

保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

■ **保証内容**

- 本製品付属の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません）の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■ **無償保証範囲**

- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - 保証期間を経過した場合。
 - 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
 - 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
 - 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 「取扱説明書」に記載された使用方法によらずに使用した場合。
 - 「取扱説明書」に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
 - 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
- 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
- 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
- その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■ **修理および交換**

- 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客様窓口（連絡先：0800 - 111 - 2247（フリーダイヤル））までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

必要な情報

- (1) 返送先（氏名・住所・電話番号 [平日昼間の連絡先]）
 - (2) 製品名
 - (3) シリアルナンバー
 - (4) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なるべく具体的に）
 - (5) 発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）
 - (6) 発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）
 - (7) ご使用環境（携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等）
- お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクション修理センターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。（URL <http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html>）
- ソフトバンクセレクション修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材（箱等）は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承願います。
- 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。
- 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
- 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクション修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

■ **免責事項**

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
- データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2 項の範囲で責任を負います。

■ **有効範囲**

- この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。（This warranty is valid only in Japan.）

小形充電式電池のリサイクルについて

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般のゴミとして廃棄することができません。本製品が不要になりましたら、梱包のうえ、宅配便等の配達記録が残る方法にて、「SoftBank SELECTION リサイクル窓口」までご送付ください。弊社が責任を持ってリサイクルいたします。

■**「SoftBank SELECTION リサイクル窓口」（ご送付先）について**

<http://www.softbankselection.jp/recycle/003434.html> でご確認ください。

■**送付時のご注意**

- ・送料はお客様のご負担となります。着払いでご送付いただいても受領いたしかねます。
- ・他社製品、および小形充電式電池に該当しないもの（乾電池、ボタン型電池など）は回収対象外です。
- ・本体以外の同梱品（AC アダプタ、取扱説明書など）は回収対象外です。
- ・回収対象外品が混入していた場合は、お受け取りできません。
- ・回収対象外品をお送りいただいた場合は、お客様のご負担にてご返送させていただきます。
- ・回収品のお引き渡し（宅配業者が回収品を受領したとき、または郵便物として集荷されたときを含みます）により、回収品の所有権は弊社に移転するものとします。また、回収品のお渡し後における回収中止、回収品の返却には応じられません。

ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
- 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

商標について

- iPhone、iPadは、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- microSDHC、microSDXC、SD、SDHC、SDXCのマークおよびロゴはSD-3C、LLCの商標です。
- SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- その他、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口

TEL：0800-111-2247（フリーダイヤル）

e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp

営業時間：10:00 ～ 19:00（年末年始、特定休業日を除く）

製品の最新情報について

<http://softbankselection.jp> をご覧ください。

販売元：ソフトバンクBB株式会社

〒105-7304 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

輸入元：株式会社バイテック



Li-ion