

Jabra[®]
DISCOVER FREEDOM

SoftBank SELECTION
ワイヤレスクリップタイプヘッドセット BT02
(JABRA CLIPPER)



取扱説明書

A BRAND BY

GN Netcom

目次


お客さま各位	2
本製品について	2
本製品の機能	3
準備	4
ボタン操作.....	4
本製品の充電	5
本製品のオンとオフを切り替える	5
本製品を携帯電話などの機器とペアリングする	5
使用方法.....	7
本製品の音声通知および表示灯	8
本製品で2台のモバイル機器を使用する	9
トラブルシューティングとQ&A集.....	9
ご不明な点は	11
本製品の取り扱いについて	11
注意!	11
保証	14
証明書と安全認可	16
用語集.....	17

お客さま各位

SoftBank SELECTION ワイヤレスクリップタイプヘッドセット BT02 (JABRA CLIPPER) (以下「本製品」という)をご購入いただき、ありがとうございます。この製品をお役立ていただければ幸いです。この取扱説明書では、本製品の準備方法と活用方法について説明します。

本製品について

- マイク
- 充電用コネクタ
- LED
- 多機能ボタン
- イヤホン用 3.5mm ジャック
- 音量アップ
次の曲に進む/
- 音量ダウン
前の曲に戻る/
- ステレオイヤホン
(交換可能)



本製品の機能

本製品を使用すると、携帯電話への着信を逃すことなく、Bluetooth® 対応の携帯電話または音楽プレーヤーでステレオ音楽を聴くことができます。

- 音楽をワイヤレスで再生
- 携帯電話での通話への応答や終了
- 音楽と通話を自動で切り替え
- 2台の異なる Bluetooth® 対応機器 (PC と携帯電話など) に同時接続**

機能および仕様

- デンマーク発のシンプルでモダンなデザイン
- ワイヤレスステレオサウンド (A2DP)
- 音楽と通話を自動で切り替え
- Multiuse™ - 2台の異なる機器に同時接続**
- 着信したこと、Bluetooth®の動作範囲外に出たことをアラームで通知
- 音楽再生をリモートコントロール(AVRCP)*: 再生、一時停止、停止、曲の移動
- 交換可能なノイズブロッキングステレオイヤホン (3.5mm ジャック)
- 連続通話時間は最長6時間、待ち受け時間は最長192時間
- サイズの異なる2セットの予備イヤフォンが付属 (M & L)
- Bluetooth® ワイヤレス技術 - Bluetooth® 2.1 + EDR & eSCO でクリアな音質
- 自動ペアリングで確実なセットアップ
- Micro-USB (5ピン) による充電式バッテリー
- AC 電源 (付属) から、USB ケーブル (別売) 経由で PC から、または車載充電器 (別売) からの充電が可能

*対応機種のみ **本製品は同時に2台の携帯電話に接続することはできません

- 重量：20 グラム
- **Bluetooth®** ステータスおよびバッテリー残量表示用の色付き LED ライト
- 米軍標準の耐雨および耐衝撃性能***
- 動作範囲最長 10 メートル (約 33 フィート)

注意：本製品は少量の雨には耐えますが、耐水性はなく、水に入れることはできません。ぬれた場合は、機器が損傷を受けないように水を完全にふきとってください。

準備

本製品を使用する前に、以下の 3 つの手順を行ってください。

1. 本製品を充電する。(約 2 時間)
2. 携帯電話の Bluetooth® を有効にする。(携帯電話の取扱説明書を参照)
3. 本製品を携帯電話とペアリングする。

ボタン操作

本製品の操作は簡単です。ボタンを押す秒数によってさまざまな機能を実行できます。

操作	ボタンを押す時間の長さ
軽く押す	ボタンを短く押す
軽く 2 回押す	ボタンを 0.5 秒以内に 2 回短く押す
押す	ボタンを約 1 秒間押す
押し続ける	ボタンを約 4 秒間押す

*** US MIL-STD810F耐雨および耐衝撃 (506.4耐雨 (III) およびF516.5耐衝撃 (I-IV)) に準拠

本製品の充電

本製品を初めて使用する際は必ずフル充電してください。バッテリー状態表示灯は、充電中は赤色、フル充電されると緑色に点灯します。充電時間は約2時間です。本製品は充電中も使用できます。注意：本製品を長期間充電しないでおくと、バッテリーの寿命が大幅に低下します。このため、最低でも月に一度は充電することを推奨します。

本製品のオンとオフを切り替える

- 本製品をオンにするには、LEDが緑色に点灯するまで多機能ボタンを押し続けます。
- 本製品をオフにするには、LEDが赤色に点灯するまで多機能ボタンを押し続けます。
- 本製品は、Bluetooth®対応機器に10分以上接続されていないと自動的にオフになります。

本製品を携帯電話などの機器とペアリングする

本製品は「ペアリング」と呼ばれる処理を行い、携帯電話などのBluetooth®対応機器に接続できます。次の簡単な手順に従うと、ペアリングは数秒で完了します。

1. 本製品をペアリングモードにする

1.a. 初めてのペアリング

- 本製品をオンにすると自動的にペアリングモードになり（表示灯が青色に点灯）、Bluetooth®対応機器の検索を始めます。

1.b. 2回目以降のペアリング

- 表示灯が青色に点灯するまで多機能ボタンを押し続けます。（約6秒間）

- Bluetooth® 対応の携帯電話またはBluetooth®対応機器に本製品を検索するように設定する
 - 携帯電話の取扱説明書に従ってください。最初に、携帯電話の Bluetooth® 機能が有効になっていることを確認します。次に、本製品を検索するようにご使用の携帯電話を設定します。通常は、ご使用の電話の [設定]、[接続]、または [Bluetooth®] メニューから、Bluetooth® 対応機器を「検索」または「追加」するオプションを選択します。*
- 携帯電話が本製品 (JABRA CLIPPER) を検出する
 - 携帯電話が本製品 (JABRA CLIPPER)を検出します。
 - 携帯電話に本製品とペアリングするかどうかを確認するメッセージが表示されます。
 - 携帯電話で [はい] または [OK] を押し、パスキーまたは 0000 (ゼロが 4 つ) の PIN コードを入力して確定します。ペアリングが完了すると、お使いの携帯電話に完了メッセージが表示されます。



注意：本製品と携帯電話の間の通信はすべて暗号化されているため、第三者が会話を盗聴したり、会話の内容を理解したりできないようになっています。

使用方法

装着時のご注意

本製品は衣服装着用クリップとしてデザインされています。そのため、さまざまなスタイルで簡単に装着し、使用することができます。

本製品を装着する場合は、マイクの位置ができる限り口元に近くなるよう本製品を調整してください。そうすることで、話す声が大きく明瞭に聞こえるようになります。

重要：メタルクリップは4mmより長く伸ばさないようにしてください。それ以上伸ばすと元に戻らなくなります。

音楽の再生（携帯電話によっては、先にメディアプレーヤーの起動が必要な場合があります）*

- 多機能ボタンを軽く押します。

音楽の一時停止

- 多機能ボタンを軽く押します。もう一度軽く押すと再開します。

音楽の停止

- 多機能ボタンを押します。

音楽の再生中に着信に応答する

- 多機能ボタンを軽く押すと音楽が一時停止され、通話が接続されます。

通話の終了*

- 多機能ボタンを軽く押すと通話が終了します。通話が終了すると、音楽が再開されます。 **

次の曲に進む**

- 「+」音量コントロールボタンを押します。

前の曲に戻る**

- 「-」音量コントロールボタンを押します。

着信の応答

- 多機能ボタンを軽く押して着信に応答します。

通話の終了

- 通話を終了するには、本製品の多機能ボタンを軽く押します。

着信の拒否**

- 着信中の電話を拒否するには、携帯電話が鳴っているときに多機能ボタンを押し続けます。

*携帯電話の取扱説明書を参照 **対応機種のみ

お使いの携帯電話の設定により、発信側は留守番携帯電話に転送されるか、話中信号が聞こえるかのいずれかの状態になります。

電話をかける**

- 本製品がお使いの携帯電話に接続されると、携帯電話から発信するすべての通話は自動的に本製品に転送されます。（携帯電話の設定による）

最後にかけた番号へのリダイヤル**

- 多機能ボタンを軽く2回押します。

音質および音量の調整*

- +/- 音量調節ボタンを軽く押して音量を上下します。

通話中にマイクをミュートする

- +/- 音量調整ボタンを同時に軽く押してミュートを開始/解除します。

本製品の音声通知および表示灯

本製品はライトと音声シグナルの両方を使用してステータスメッセージを示します。例えばLEDはさまざまな色で点灯して、バッテリー残量、着信、オン/オフ操作などを表します。音声シグナルは、ボタンを押したり音量を変更したりしたことを知らせます。本製品から聞こえる呼び出し音も用意されています。

LEDの意味

本製品の前面のLEDはこのヘッドセットのさまざまな状態を示します。

LED表示	状態
青色で点灯	ペアリングモード - 「本製品を携帯電話などの機器とペアリングする」を参照してください。
青色でゆっくりと1回ずつ点滅	携帯電話に接続され、スタンバイモード中

*携帯電話の取扱説明書を参照 **対応機種のみ
リダイヤル機能は、音楽のストリーミング時は無効です。

青色で1回点滅	携帯電話に接続され、着信待機中
青色で素早く2回点滅	着信
赤色で点灯	充電中
緑色で点灯	フル充電済み
赤色で1回点滅	低バッテリー

本製品のLED表示は、30秒操作がないと消灯します。消灯中もヘッドセットは動作しており、多機能ボタンを軽く押すか、通話を行うと表示灯が再度点滅します。

音声による操作や状態の通知

本製品はサウンドアラートを使用して、さまざまな操作や情報を通知します。重要なアラートの1つ「低バッテリー」は、短いピーブ音が2回鳴り、通話可能時間が5分になったことを示します。

サウンドアラートは、他に「受信範囲外」アラームがあり、短いピーブ音が4回鳴って、携帯電話のBluetooth®の動作範囲外に出ようとしていることを知らせます。

本製品で2台のモバイル機器を使用する

原則として、A2DP（音楽対応）接続とHFP（ハンズフリー通話）または、HSP（ヘッドセット通話）接続での2機種同時待ち受けができます。

(A2DPとA2DP、HFPとHFPでの同時接続はできません。iPhoneなど接続プロファイル設定が変更できない機種と接続する場合、1機種のみ接続できます)

トラブルシューティングとQ&A集

Bluetooth® ステレオ/A2DP とは何ですか？

- Bluetooth® ステレオは2台のBluetooth® ステレオ機器の間のステレオ音声によるワイヤレス接続を可能にします。2台の機器のBluetooth® ワイヤレスステレオ接続を行うには、両方の機器がA2DP (高度オーディオ配信プロファイル) Bluetooth® プロファイルをサポートしている必要があります。

AVRCP とは何ですか？

- AVRCP (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル) により、本製品から音楽プレーヤーをリモートコントロールして、再生、一時停止、停止、曲の移動などの機能を使用できます。(携帯電話により異なることがあります)

本製品で複数の機器と接続するには？

- A2DP, HFP, HSP など接続するプロファイルを選択することにより、携帯電話と PC, 携帯電話と MP3 プレーヤーなど 2 種類の機器を同時に接続することができます。

ノイズが入る

- Bluetooth® は無線技術です。そのため、本製品と、本製品が接続されている機器の間に障害物があると影響を受けます。本製品と、本製品が接続されている機器の間に大きな障害物 (壁など) のない約 10 メートル (33 フィート) 以内の範囲内で使用するように設計されています。

本製品から通話が聞こえない

- 本製品の音量を上げます。
- 多機能ボタンを軽く押ししたり、LED 表示を見たりして、携帯電話が本製品に接続されていることを確認してください。

ペアリングがうまくいかない

- 携帯電話のペアリング接続が削除されている可能性があります。「本製品を携帯電話などの機器とペアリングする」のペアリング操作の指示に従ってください。

着信拒否、通話保留、またはリダイヤルが使用できない

- これらの機能は、お使いの携帯電話が対応していなければ使用できません。詳細については、お使いの携帯電話の取扱説明書を参照してください。
音楽のストリーミング時は、リダイヤル機能が無効であることに注意してください。

本製品から音楽が聞こえない

- 本製品が充電されていることを確認してください。
- 本製品とご使用の Bluetooth® 対応機器が接続されていることを確認してください。
- Bluetooth® 対応機器の受信範囲 (約 10 メートル) 外にいたか、本製品で ESD (静電気放電) が発生した可能性があります。多機能ボタンを押して Bluetooth® オーディオリンクを再度確立し、本製品もしくは、Bluetooth® 対応機器の音量を上げてください。

音楽の音質が悪い

接続しているBluetooth®対応機器が、音楽ストリーミング用に A2DP (高度オーディオ配信プロファイル) を搭載していること、Bluetooth® 1.1 以上がサポートされていることを確認してください。

上記の順序を行っても問題が解消されない場合は、ご使用のBluetooth®対応機器が異なる方法でステレオオーディオ接続を行っている可能性があります。本製品でこのモードを有効にするには、次の方法でペアリングを行います。

- ご使用のBluetooth®対応機器で本製品への Bluetooth® 接続を削除します。
- 本製品をオンの状態にします。
- LED 表示が青色に点灯するまで多機能ボタンを 5 秒以上押し続けます。
- 本製品と Bluetooth® 対応機器をペアリングする通常の手順をすべて実行します。

ご不明な点は

1. ウェブサイト: <http://www.jabragn.jp> (最新のサポート情報とオンラインユーザーマニュアルを掲載)
2. 電子メール: support.jp@jabra.com
3. 電話 (Jabra サポートセンター): 03-3242-8722 (受付時間: 平日 9:00~17:00)

本製品の取り扱いについて

- 本製品は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所 (45° C/113° F 以上 - 直射日光を含む - または -10° C/14° F 以下) で保管しないでください。バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高温時は性能も低下することがあります。
- 本製品に雨などの液体がかからないようにしてください。

注意!

大音量は聴覚に永久的な悪影響を及ぼすおそれがあります。できるだけ小さい音量で使用するように注意してください。

本製品は大音量および高音を出力できるため、使用状況によっては永久的な聴力損失につながるおそれがあります。本製品を大音量で長時間使用するのはお止めください。本製品を使用する前に、安全ガイドをよくお読みください。

以下の安全のための注意を守ることで聴力を損なう危険を軽減できます。

1. 本製品を使用する前に、次の手順を行ってください

- 本製品を使用する前に、ボリューム調節を最小にします。
- 本製品を装着してください。
- 次に、ボリュームコントロールで適切な音量にゆっくり調節してください。

2. 本製品の使用中

- 音量をできるだけ小さくして使用してください。音量を上げる必要がある、うるさい場所などでの本製品の使用はできるだけ避けてください。
 - 音量を上げる場合、音量調節ボタンの+を軽く押してください。
 - 違和感をおぼえたり、耳鳴りがしたり、異常をおぼえたりした場合、すぐに本製品の使用を停止し、医師の診察を受けてください。
- 大きな音量で聴き続けると、耳がその音量レベルに慣れてしまい、自覚症状がでないことで、聴覚が永久的に損失される危険性があります。

安全ガイド

- 本製品の使用中は他の音が聞こえなくなります。細心の注意が必要となる活動に従事しているときは、本製品の使用に注意が必要です。
- ペースメーカーなど医療機器を装着している方は、本製品を使用する前に医師の相談を受けてください。
- 同梱物には誤飲する危険のある小さい部品が含まれておりますので、お子さまの手の届かない場所に保管してください。ビニール袋本体や袋に収容されている小型の部品を飲み込んだ場合には、窒息の原因となるおそれがあります。
- 決してご自身で本製品を分解しないでください。お客さまによる内部構成部品の交換・修理は許可されていません。認定販売店またはサービスセンターのみ、本製品を分解できます。通常の損耗や破損を含む理由により本製品の部品交換が必要な場合には、最寄りの販売店までご連絡ください。
- 製品の損傷や負傷を招かないために、雨水やその他の液体で本製品がぬれないようご注意ください。
- 病院内や航空機内など、電子機器や無線機器の電源を切ることを促す標示や注意書きがある場合はすべて従ってください。

ご注意ください：運転中に本製品を使用する場合は、常に安全運転を心がけ、注意が散漫になるのを避け、地方自治体現地の法令を順守するようにしてください。

車、バイク、船舶または自転車の運転中に本製品を使用すると危険であり、違法行為となる場合があります。地域によっては、運転中に両方の耳をヘッドセットでふさぐことが禁じられている場合もあります。地方自治体現地の法令を確認してください。細心の注意が必要となる活動に従事しているときは、本製品の使用に注意が必要です。

内蔵電池の取り扱い：

- 本製品は充電式電池を電源としています。
- 新品の電池は充電／放電サイクルを2〜3回行った後に最大効果を発揮します。
- 電池の充電／放電サイクルは数百回行えますが、最終的には性能が劣化します。電池の充電は必ず本製品専用の付属充電器で行ってください。
- 充電器を使用しないときは電源コンセントおよび本製品から外しておいてください。フル充電された電池を充電器に接続したままにしないでください。過充電により電池の寿命が短くなる場合があります。
- フル充電した電池は、その後、未使用状態でも、時間とともに放電します。
- 夏や冬に閉めきった車内など極端な温度環境下に本製品を置いておくと、電池容量が劣化し、寿命が短くなります。
- 電池はなるべく15°C〜25°C (59°F〜77°F)の温度環境下に置いておくようにしてください。電池が高温または低温の状態では、フル充電されていても一時的に本製品を使用できない場合があります。電池の性能は特に気温が氷点下になると制限されます。
- 爆発する危険があるため、電池を火気に投じないでください。
- 損傷した電池も爆発する危険があります。

電池に関する警告！

- 本製品に使用されている電池は、誤用すると火災や化学物質によるやけどを負う危険があります。
- 本製品を開けたり電池を交換したりしないでください。電池は内蔵タイプで交換はできません。
- 他の種類の電池を使用すると火災や爆発を起こす危険があり、保証も適用されません。
- 電池の充電は必ず本製品専用の付属の充電器で行ってください。
- 電池は地方自治体の条例または規則に従って廃棄してください。可能な場合はリサイクルに出してください。家庭用ごみとして廃棄しないでください。
- 本製品はお子さまの手の届かないところへ保管してください。

充電器の取り扱い：

・付属の充電器以外を使用して絶対に本製品を充電しないでください。他の種類の充電器を使用すると本製品を損壊したり、認可や保証を無効にしたりする場合があります。え危険です。

充電器に関する警告！

- ・電源コードを外す場合、コードではなくプラグを引っ張ってください。損傷した充電器は絶対に使用しないでください。
- ・充電器を分解しないでください。感電する危険があります。
- ・極端な温度環境下で本製品を充電したり、充電器を屋外や湿り気の多い場所で使用したりしないでください。

保証期間

ご購入日より1年間

GNNetcom A/S 社は、本製品の素材および製造技術（下記記載の条項に基づく）の欠陥に対し、ご購入日より1年間（以降、「保証期間」という）保証するものとします。保証期間中は、GN Netcom A/S 社の判断に基づき、本製品またはあらゆる欠陥部の修理または交換を行うものとします。（以下、「保証サービス」という）。修理や交換が商業的に履行不可能な場合や、適時に履行不可能な場合には、GN Netcom A/S 社は欠陥製品の購入費を購入者に返金することがあります。本保証書の条項に基づく修理や交換により、保証期間の延長や保証期間の更新の権利は付与されません。

保証に基づく請求

保証サービスのご利用には、本製品をお買い求めになった販売店までご連絡ください。GN Netcom A/S 当社のウェブサイト www.jabra.com でカスタマーサポートの詳細をお確かめください。

欠陥製品は、販売店またはGN Netcom A/S 社 (www.jabra.com に指示のある場合に限る) へ、購入時もしくは、購入時と同程度の包装状態でご返品いただかなければなりません。

GNNetcom A/S 社への返品送料は、お客さまの負担となります。本製品が保証の対象内で

ある場合には、GN Netcom A/S 社は本保証の定めるサービスの完了後、本製品をお客さまへ返送する費用を負担いたします。本製品が本保証の対象外である場合や、保証サービス外の修理を必要とする場合には、当該返送の費用はお客さまのご負担となります。

保証サービスのご利用には、以下に記載する(a)~(e)の提出が必要です。(a) 本製品、(b) 購入した販売店の名称と住所、購入日、製品名もしくは、型番が明記された本製品の購入を証明する書類、(c) 返送先のご住所、(d) 日中のご連絡先の電話番号、(e) 返品理由。

GN Netcom A/S 社の環境廃棄物の削減活動の一環として、再加工されたコンポーネントを含む再生機器で製品が構成されている場合もございます。再利用のコンポーネントはすべて、GN Netcom A/S 社の高い品質水準を満たし、GN Netcom A/S 社の製品の性能と安定品質規格に準拠しています。交換部品およびコンポーネントは、GN Netcom A/S 社の所有物となります。あらかじめご了承ください。

保証制限

本保証は当初購入者へののみ有効であり、本製品が第三者に販売・譲渡された場合には、保証期間の満了前に自動的に終了するものとします。本書にある GN Netcom A/S 社の保証は、製品が使用目的で購入された場合にのみ適用され、再販目的で購入された場合は無効です。

特に、マイクロホン・ウインドスクリーン、モジュラプラグ、イヤークラップ、装飾仕上げ、バッテリー、その他の正常損耗下での使用を条件とする、寿命制限のある消耗コンポーネントの場合には、保証の対象外となります。

本保証は、製造所が張り付けた製造番号、日付コードラベル、製品ラベルなどが改造されていたり、製品よりはがされている場合には無効となります。

本保証は、製品の表面上の損傷、または製品や部品の悪用、乱用、不注意、天災や事故、解体や修正に起因する損傷の場合には対象外となります。本保証は、製品の不適切な操作、保守、設置に起因する損傷および、GN Netcom A/S 社の保証作業の履行に認定されている GN Netcom A/S 社の販売店と GN Netcom A/S 社以外の業者により履行された修理に起因する損傷の場合にも対象外となります。修理が不正履行された場合には、本保証は無効となります。

本保証の条件下で実施された修理や交換が、消費者の限定的措置となります。
GN Netcom A/S 社は、本製品の明示、暗示の保証の不履行による付随的・派生的損傷に対し、いかなる責任も負いません。本保証は、法の禁じる範囲を除く限定的な保証であり、事実上の商品性と適合性の保証は含むもののそれに限定しない、その他の明示、暗示のあらゆる保証の代わりとなるものです。

本保証書は、お客さま特定の法的権利を付与します。お客さまは、その他の権利を持つ場合もありますが、それは法域によって異なります。法域によっては付随的・派生的な損傷、または黙示的保証の免責や限定が認められず、上記の免責がお客さまに適用されない場合もございます。本保証は、お客さまに適用される国内法・または地方の法で定められたお客さまの法的（法定）権利に影響するものではありません。

証明書と安全認可

CE

本製品には、R&TTE 指令 (99/5/EC) の規定に従い、CE マークが張り付けられています。
GN Netcom A/S 社は、本製品が指令 1999/5/EC の必須要求事項およびその他の関連規定に適合していることをここに宣言します。

詳細については、<http://www.jabra.com> をご覧ください。

本製品は、EU 域内ではオーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、オランダ、英国、EFTA 域内ではアイスランド、ノルウェー、スイスでの使用を目的としています。

Bluetooth®

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth®SIG, Inc. が所有しており、GNNetcom A/S は許可を受けたうえで、これらを使用しています。その他すべての製品名は、それぞれの企業が所有しています。

日本

TELEC（電波法第38-24-2条準拠）認可取得

用語集

- 1. Bluetooth® は、**短い距離（約 10 メートル / 33 フィート）で携帯電話や本製品などの機器をワイヤやコードを使わずに接続する無線テクノロジーです。Bluetooth®は安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他の Bluetooth®機器からの干渉もありません。さらに詳しい情報は www.bluetooth.com をご覧ください。
- 2. Bluetooth® プロファイルは、**Bluetooth® 機器がその他の機器と通信するためのさまざまな方法です。Bluetooth® 携帯電話は、ヘッドセット・プロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその両方に対応しています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーが携帯電話のソフトウェアに特定の必須機能を実装する必要があります。
- 3. ペアリングは、**2つの Bluetooth® 機器間に独自の暗号化された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。Bluetooth® 機器はペアリングされていないと動作しません。
- 4. パスキーまたは PIN は、**Bluetooth® 対応機器（携帯電話など）を本製品とペアリングする際に入力するコードです。このコードにより、機器と本製品が互いを認識し、自動的に連動します。
- 5. スタンバイモードは、**本製品が受動的に受信を待機しているモードです。携帯電話での通話が終了すると、本製品はスタンバイモードに変わります。



本製品の廃棄は、地方自治体の条例および規則に従ってください。

www.jabra.com/weee を参照してください。

JGNC0/00-00-00KG

NEED MORE HELP?

See www.jabra.com/CLIPPER for full user manual or contact your local customer service department. TOLL FREE Customer Contact Details:

ASIA PACIFIC

Australia	1-800-738-521
China	800-858-0789
Japan	03-3242-8722
Singapore	800 1012329

EMAIL ADDRESSES

Australia	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
Singapore	support.sg@jabra.com

For more information, please visit
www.jabra.com


A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA,
TYPE: OTE6



 **Bluetooth®**

www.jabra.com

81-03326 C