


取扱説明書

※イラストはイメージです。

1 同梱のクリーニングクロスやホコリ取りシールを使って、対応機種のディスプレーの汚れやホコリを取り除く

2 セパレーターの切り目から引っ張り、中央部を切り取る




※万が一、保護フィルムの吸着面にホコリが付いた場合、ホコリ取りシールを使って取り除くことができます。


3 保護フィルムを表面にし、切り欠きが対応機種のインカメラなどと合うように位置を調整してから、中央部のみを貼る



4 下部を押さえながら、上部のセパレーターを剥がす



5 下部のセパレーターを剥がす



6 全面を押さえ、しっかり貼る

