

取扱説明書

このたびは、「SoftBank SELECTION スマートフォン用 USB Type-C 急速充電ACアダプタ」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の前に、この説明書を必ずお読みいただき、お読みいただいた後は、大切に保管してください。

はじめに

絵表示の意味

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

*1:重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2:軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3:物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指します。

本製品の特長

急速充電規格「Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology」に対応、同規格に準拠したスマートフォンと組み合わせて使用することで、従来の1.2倍*のスピードで充電が可能。

*: 当社従来品 USB Type-C AC アダプタ比/ベストエフォート
※詳しくは、<http://softbankselection.jp> でご確認ください。

パッケージの中を確認する

- ・ACアダプタ X1
- ・取扱説明書/保証書 X1 (本書)

対応機種


- ・SoftBank スマートフォン (USB (Type-C) ポート搭載機種)
- ・SoftBank モバイルデータ通信機器 (USB (Type-C) ポート搭載機種)

※詳しくは、<http://softbankselection.jp> でご確認ください。

本製品の使用


充電する

- ① ACアダプタの矢印の部分を押して電源プラグを起す



使用前に、本製品と対応機種のコネクタやポート内部に異物がないことを確認し、異物がある場合、取り除く

- ② ACアダプタを対応機種とコンセントに接続する



- ③ 充電が完了したら、ACアダプタをコンセントから抜く



使用しない場合、ACアダプタをコンセントから抜く

付 録

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■禁止・強制の絵表示の説明

	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。
	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



●火災、やけど、けが、感電などを防ぐために

- 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変形、破損、芯線露出、断線などの異常がみられた場合は、すぐに使用を中止する
異常発生後、本製品を修理しないでください。コネクタやポートがショートする恐れがあります。

本製品は、5℃～35℃の環境で使用する
対応機種の使用温度範囲については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

指定の電源、電圧 (AC 100V～240V) の家庭用交流コンセントで使用する

本製品を抜き差しする場合、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続するポートに対してまっすぐ確実に抜き差しする

長時間充電が完了しない場合、充電を中止する
過充電の恐れがあります。

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行う
本製品内部やコネクタに異物などが付いた場合、電源プラグをコンセントから抜いて、すぐに使用を中止する

- 本製品は、対応機種以外で使用しない
本製品に海外旅行用の変圧器(トラベルコンバーター)を使用しない
発火、発熱の恐れがあります。

電子レンジやIH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしない



タコ足配線はしない
発熱の恐れがあります。

- 次の場所で使用したり保管したりしない
- ・使用温度範囲外の場所
 - ・火気や暖房器具の周辺、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温になる場所や熱のこもりやすい場所
 - ・風呂場やキッチン、加湿器のそばなど、水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所
 - ・布や毛布などをかぶせた状態

雷が鳴り出したら、本製品に触れない

コネクタやポートに、導電性異物(ネックレスやヘアピン、鉛筆の芯、金属製ストラップなど)を接触させたり、これらと一緒に持ち運んだり保管したりしない
ほこりが内部に入らないようにしてください。発火、破裂、発熱の恐れがあります。

鋭利な物(釘など)を刺したり、硬い物(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど、過度な力を加えない
発火、破裂、発熱、漏液の恐れがあります。

落下させる、重い物を載せる、踏みつける、投げつけるなど、強い力や衝撃、振動を与えない

コンセントにつないだ状態で、コネクタやポートをショートさせたり、手や指など身体の一部で触れたりしない



分解、改造をしない



水などの液体(飲料水や汗、海水、ペットの尿、化粧品、その他の薬剤など)で濡らしたり、濡れた手で扱ったりしない。また、花瓶や植木鉢、コップ、化粧品など、液体の入った容器の近くに置かない
濡れ手禁止 万一濡れた場合、使用を中止してください。



●低温やけどや故障などを防ぐために

- 次の場所で使用したり保管したりしない
- ・寝具の上
 - ・乳幼児の手の届く場所
 - ・ペットの近く
 - ・ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所

充電中は、長時間触れない
眠ってしまって意図せず長時間触れたり、本製品をポケットの中に入れたりしないでください。



●けがや故障などを防ぐために

- 子供が使用する場合、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせない

次の場所で使用したり保管したりしない

- ・電子レンジやIHコンロの近くなど、強い磁気や電氣的ノイズ(静電気など)が発生する場所
- ・キャッシュカードやクレジットカードなど、磁気データの近く

困ったときには

充電ができない

- ACアダプタと対応機種が正しく接続されていますか？ ACアダプタの電源プラグが、コンセントに確実に差し込まれていますか？

【対処方法】表面の手順に従って、正しく接続し、コンセントに確実に差し込んでください。

- ACアダプタのコネクタや対応機種のポートに、汚れが付いていませんか？

【対処方法】汚れが付いている場合、綿棒などで掃除してください。

- 電池パックの寿命や異常ではありませんか？

【対処方法】電池パックの寿命や異常の場合、新しい電池パックと交換してください。

- 対応機種（電池パック）、ACアダプタが熱いですか？

【対処方法】充電中に、対応機種（電池パック）、ACアダプタの温度が上昇すると、充電を中断することがあります。一度電源プラグを抜いて、しばらくしてから充電してください。同じ症状が起きる場合、使用を中止してください。

- 周囲温度が5～35℃の範囲内ですか？

【対処方法】5～35℃の環境で充電してください。

充電時間が短い

対応機種（電池パック）にバッテリー容量が残っている場合、充電時間が短くなります。

仕 様

入力電圧/電流 AC100V-240V、50/60Hz 共用/0.45A

出力電圧/電流 DC5.0V/最大3.0A、
DC9.0V/最大2.0A、
DC12.0V/最大1.5A

消費電力 22W

使用温度範囲 5℃～ 35℃

インターフェース USB(Type-C)コネクタ、電源プラグ

外形寸法 約40(W)×57(H)×33(D)mm
(突起物を除く)

ケーブル長 約1.5m（コネクタを除く）

保証について

お客様は下記保証規定を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

保証規定

■ 保証内容

1. 本製品同梱の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、同梱品・消耗品等は含みません）の故障に限り、無償で本製品を交換いたします。保証期間内外にかかわらず、修理対応はおこなっていません。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。また、交換させていただいた製品の保証期間は、交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■ 無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証期間を経過した場合。
 - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書にお客様の情報の記載がない場合。
 - (4) 保証書に販売店、購入年月日の記載、もしくは購入証明（レシート・納品書）がない場合。
 - (5) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (6) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (7) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (8) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (9) 「取扱説明書」に記載された内容（危険・警告・注意等を含む）に反した使用をした場合。
 - (10) 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に交換を要請される場合。
- (11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
- (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
- (15) その他、交換が認められない事由が発見された場合。

■ 交換

3. 交換のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクトショップお客様窓口（連絡先：0800・111・2247（通話料無料））までご連絡ください。交換に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

【必要な情報】

- (1) 製品名、製品型番
- (2) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なる

べく具体的に）

- (3) 発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）
- (4) 発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）
- (5) ご使用環境（携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等）
- (6) 返送先（氏名・住所・連絡先〔10:00～19:00に連絡がつく電話番号〕）
- (7) 保証書・購入証明（レシート・納品書）
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクトショップサポートセンターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報、原則として本製品の交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。（URL <http://cas.softbank.jp/privacy/index.html>）
5. 交換のご要請をいただいた本製品について、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。
6. 交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクトショップサポートセンターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて粉碎処分するため、データの復旧はできません。

■ 免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. いかなる場合も 本製品の故障またはその他瑕疵に起因する予見の可否にかかわらず特別損害については、弊社は責任を負いません。
10. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

■ 保証規定の変更

11. 当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本保証規定の内容を変更できるものとします。この場合、保証の提供条件は変更後の保証内容によるものとします。なお、変更後の保証規定については、当社ホームページ等により通知するものとし、通知によりお客様は同意したものとみなします。

■ 有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。（This warranty is valid only in Japan.）

ご注意

- 本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
- 本製品は、家庭や一般的な事業所での用途でのみご使用ください。本製品の故障や誤動作により人身事故、火災、その他の損害が生じる恐れのある用途には使用しないでください。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- Qualcomm Quick Charge is a product of Qualcomm Technologies, Inc.
- Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.
- Quick Charge is a trademark of Qualcomm Incorporated.
- All Qualcomm Incorporated trademarks are used with permission.
- その他、本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。
ソフトバンクセレクトショップお客様窓口
TEL：0800-111-2247（通話料無料）
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：10:00～19:00（年末年始、特定休業日を除く）

販売元：ソフトバンク コマース&サービス株式会社
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル



AC17TCQC02_201606AU