

取扱説明書

ご注意

- 非接触ICカードやリーダー/ライターの種類によっては、読み取りが鈍くなったり、反応しなかったりする場合があります。また、全てのご使用環境で非接触ICカードの読み取りを保証するものではありません。
- 非接触ICカードをリーダー/ライターに、しっかり、優しくタッチしてください。しっかりと触れないと、読み取りができない場合があります。
- カード収納部に、2枚以上の非接触ICカードを入れないでください。誤動作したり、非接触ICカードや本製品が破損したりする恐れがあります。また、非接触ICカード以外の物を入れないでください。
- 非接触ICカードは必ず、読み取りエラー防止シートの下に入れてください。下に入れないと、読み取りができません。
- 対応機種や非接触ICカードの破損、データ消失については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の使用によって生じた直接、間接の損害に対する補償や、対応機種に対する保証は一切いたしかねます。


本製品の使い方

① 読み取りエラー防止シートをめくる

※読み取りエラー防止シートは、ケース本体に接着固定してあります。強い力でめくったり、過剰にめくると破損する恐れがありますので、ご注意ください。



② 非接触ICカードを入れ、読み取りエラー防止シートを元に戻す



③ 対応機種をケースにはめる

