


取扱説明書

※イラストはイメージです。

- 1** 対応機種を裏側にし、上下逆さに置く
サポートシールの約3分の1を2箇所に貼る




- 2** 同梱のクリーニングクロスやホコリ取りシールを使って、対応機種のディスプレイの汚れやホコリを取り除く

- 3** ①保護フィルムを対応機種にのせ、保護フィルムの形状が対応機種のスピーカーなどと合うように、位置を調整する


- ②サポートシールを、保護フィルムにたませずしっかりと貼る

※ここではセパレーターを剥がさないでください。




- 4** 保護フィルム裏面のタブ①を持って、セパレーターを剥がす

※保護フィルムの吸着面にホコリが付いた場合、ホコリ取りシールを使って取り除くことができます。



- 5** 保護フィルムをディスプレイにしっかりと貼り、サポートシールを剥がす



保証規定

●適切な使用方法で発生した、衝撃により白く凹んだ保護フィルムの破損に限り、ご購入後6カ月内であれば、同品または同等品に交換します。保証対象範囲の確認や交換のお申し込みは、下記のQRコードからウェブサイトへアクセスして行なってください。●製品の破損について、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、損害の賠償額は本製品購入代金を上限とします。●交換品の送り先に関しては日本国内に限りです。

6カ月交換保証 交換のお申し込み方法

下記の①～⑥をご用意したうえで、QRコードまたはURLからお申し込み専用ウェブサイトへアクセスしてお手続きください。



- ①製品名、製品型番 ②破損状況 ③返送先(氏名・住所・10:00～19:00に連絡がつく電話番号)
④保証書(本書) ⑤購入証明(レシート・納品書)
⑥破損状況がわかる画像

▲https://www.softbankselection.jp/support/film_hosho/4573197047357.html

お問い合わせ：ソフトバンクセレクトションお客様窓口
tel：0800-111-2247 (10:00～19:00 ※特定休業日を除く)
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp