


取扱説明書

- ・本製品をご使用の前に、パッケージおよび本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- ・パッケージおよび本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

対応機種に内蔵のNFC/おサイフケータイ[®]が有効の状態、カードポケットに非接触ICカードが入っていると、エラーが発生する恐れがあるため、次の方法でかざしてください。

●NFC/おサイフケータイ[®]を利用する際は、フリップのふたを開け、ディスプレイ面をリーダー/ライターにかざしてください。



●非接触ICカードを利用する際は、対応機種の設定でNFC/おサイフケータイ[®]をロックするか、フリップのふたを開け、非接触ICカードをリーダー/ライターにかざしてください。

